

Ediție/Revizie:
01/00

Cod document:
FT-01-052

Data ultimei revizii:
27.11.2024

Cod produs:
B052-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 94% ingrediente biodegradabile
- ✓ Nu conține coloranți
- ✓ Înlătură și previne apariția mirosurilor neplăcute provenite de la echipamentele pentru climatizare
- ✓ Nu pătează, nu decolorează
- ✓ Eficiență demonstrată
- ✓ Previne apariția factorilor alergenicici din echipamentele de aer condiționat/ ventilație

❖ Utilizare

Curățarea și dezinfectarea echipamentelor / sistemelor de ventilație, climatizare.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează. Se folosește în cantități suficiente pentru a îndepărta urmele / depunerile de murdărie și asigurarea timpului minim de contact specificat pentru dezinfectare.

Mod de lucru pentru etapa de curățare: Curățați condensatorul prin aspirarea aripioarele exterioare pentru a îndepărta resturile care pot bloca fluxul de aer. Scoateți ventilatorul și curățați aripioarele interioare cu Klinall AC. Curățați unitatea interioară, un aparat de aer curat funcționează cel mai bine atunci când are și filtrul curățat. Preveniți ca poluanții și alergenii să intre în casa dvs. Curățând filtrul în mod regulat. Aspirați compartimentul suflantei. Curățați jghebul de evacuare a condensului cu un fir rigid sau o soluție de curățare.

Mod de lucru pentru etapa de dezinfectare: pe suprafețele curățate și uscate anterior se aplică produsul prin pulverizare în fantele de absorbție și evacuare ale echipamentelor de ventilație și climatizare. Suprafețe trebuie menținute umede pe toată durata de acțiune: 5 minute.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bacterică EN 1276	97%	5 minute
Bacterică EN 13697	70%	5 minute
Bacterică EN 13727	97%	5 minute
Fungică/ Levurică EN 1650	97%	5 minute
Bacterică/ Levurică EN 16615	100%	5 minute
Fungică/ Levurică EN 13697	70%	5 minute
Virucidă EN 14476	80%	5 minute
Sporică EN 13704 (C. diff.)	80%	60 minute



❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 0,34% Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5, CE: 230-525-2 și 0,09% Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4
- Alte ingrediente: <5% surfactanti nonionici, <5% surfactanti cationici, parfum, corectori de pH, agent de chelatizare, apă
- Descriere: lichid incolor, translucid, parfumat
- pH = 10 ±0,5
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschidere.
Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.
Ambalajul conține cel puțin 30% material plastic reciclat.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.